

Thema: **Wie öffne ich eine Kette ?**

So gehts:

Ketten ohne spezielle Kettenschlösser müssen mit einem Kettennietendrucker geöffnet und geschlossen werden. Dabei sollten Sie folgende Punkte beachten:

1. Die Kette wird in den Drücker eingelegt und der Dorn hineingedreht, bis die Niete nur noch in der Aussenlasche steckt. Nehmen Sie die Niete niemals ganz heraus, damit Sie zum Schliessen die Niete wieder problemlos hineindrehen können.

2. Shimano empfiehlt, die Niete ganz herauszudrücken, und bietet spezielle Ersatznieten an, welche leicht montiert werden können. Also werden für Shimano-Ketten immer Ersatznieten im Werkzeugset mitführen.

3. Beim Schliessen der Kette wird die Niete wieder zurückgedrückt. Die Niete muss so weit hineingedrückt werden, dass sie genau in der Mitte der Kette liegt.

