

Schnellstartanleitung GARMIN by VELOPLUS

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des neuen Garmin Geräts. Sie haben damit ein dem neuesten Stand der Technik entsprechendes Gerät erworben. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung genau durch, um das Gerät schnell und einfach in Betrieb zu nehmen.

Kartenmaterial

Mit dem Gerät oder zusätzlich erworbenes Kartenmaterial wird in der Regel separat auf einer Micro-SD Karte geliefert. Diese Karte muss vor dem Einsetzen ins Gerät aus dem Adapter gezogen werden (siehe Bild).



Akku aufladen

Geräte mit Akku (intern oder austauschbar) sind im Auslieferungszustand nie ganz aufgeladen. Bitte laden Sie das Gerät zunächst mit dem mitgelieferten Zubehör (USB-Kabel) an einer Steckdose oder einem Computer auf. Wo sich der Anschluss am Gerät befindet, entnehmen Sie bitte der Originalanleitung im Lieferumfang.

Erstmaliges Einschalten

Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, (auf der Anzeige erscheint 100%) kann das Gerät erstmals eingeschaltet werden. Schalten Sie das Gerät im Freien ein, damit es erstmalig GPS-Empfang aufbauen kann. Zeit, Datum und Standort werden erkannt und umgehend eingestellt. Weitere Einstellungen entnehmen Sie bitte der Originalanleitung im Lieferumfang.

Update Gerätesoftware

Garmin Geräte sind im Auslieferungszustand in der Regel nicht mehr auf dem neusten Stand der Gerätesoftware, weil. von der Produktion bis zum Verkauf an den Endkunden meist einige Wochen vergehen. Vor allem bei einem neuen Gerät auf dem Markt kann es sein, dass die Gerätesoftware öfters überarbeitet wird und deshalb auch regelmässige Updates notwendig sind.

Um die Gerätesoftware auf den neusten Stand zu bringen, benötigen Sie das Programm „Garmin Express“. Programm auf der Website www.garmin.com/express downloaden und installieren, Gerät an Computer anschliessen und Programm starten. Folgen Sie den Anweisungen zum Einrichten und Registrieren des Geräts. Jetzt können Updates installiert werden. Geräte-Updates können optional auch über „BaseCamp“ (siehe weiter unten) installiert werden.



Trainingsportal Garmin Connect

Auf www.garminconnect.com können Sie ein Konto für „Garmin Connect“, das weltweite Trainingsportal für Aktiv- und Freizeitsportler anlegen. Verwalten und planen Sie mit "Garmin Connect" Ihre Fahrdaten, Strecken und Trainings online. ("Garmin Connect" ist ein Zusatz und muss nicht zwingend verwendet werden.)

Tourenplanung mit Garmin BaseCamp

Ausführliche Tourenplanungen können mit der GPS-Kartensoftware „BaseCamp“ erstellt und bearbeitet werden. Weiter dient das Programm zum GPS-Datentransfer zwischen PC/Mac und GPS-Gerät. Geräte-Updates sind über das Menü „Gerät > Nach Software-Update für das Gerät suchen“ möglich. Zur Installation am Rechner, Download: www.garmin.ch>Support>Technischer Support>BaseCamp. Das Programm wird für Geräte ohne Kartenfunktion nicht benötigt.

Garmin „BaseCamp“ wird im „GPS Praxisbuch Tourenplanung mit GARMIN BaseCamp“ (erhältlich in den Veloplus-Läden und auf www.veloplus.ch) ausführlich erklärt.

Im [GPS-Praxiskurs](#) vom Veloplus wird ebenfalls genauer auf dieses Programm eingegangen. Erwerben Sie ein GPS Navigations-Gerät bei Veloplus, bekommen Sie einen Kursgutschein im Wert von CHF 100.-

Diverses

Alle weiteren Einstellungen und Funktionen sind gerätespezifisch und müssen dem dazugehörigen Manual (nicht immer im Lieferumfang enthalten) entnommen werden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne per Mail info@veloplus.ch oder per Telefon 0840 444 777.

Ihr Veloplus-Team